Hurtigveiledning

DP100 bilvideokamera



(versjon 0.1.2)

Transcend®

Innholdsfortegnelse

TOC

Sikkerhetshensyn

- For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører.
- Plasser aldri DP100 til hinder for førerens sikt eller kollisjonsputen.
- Ikke monter DP100 på et farget vindu, da dette kan skade filmen.
- Monter DP100 innenfor rekkevidden av vindusviskerne for å sikre god synlighet i regn.

Innholdet i pakken

Pakken med DP100 CVR inneholder følgende:

					
DP100 CVR	Monteringsbrakett til bil	Biladapter	16 GB microSD minnekort	Hurtigveiledning	Garantikort

DP100: en oversikt



A	Vidvinkellinse
B	Innebygd høyttaler
C	2,4" LCD-skjerm
D	Funksjonsknapper
E	LED-indikator
F	Reset-knapp
G	Nødknapp
H	Minnekortspor
I	Braketthylse
J	USB-kontakt
K	Innebygdmikrofon

Komme i gang

Sette inn et microSD minnekort

Du må sette et microSD minnekort i DP100 før det kan starte opptakene. Bruk et microSD-minnekort i klasse 6 eller høyere med kapasitet på 8 GB, 16 GB eller 32 GB.

1. Sett et microSD minnekort inn i minnekortsporet på venstre side av DP100.

   Merk: Du må alltid formatere nye minnekort i DP100 før du bruker dem for første gang. Hvis du vil formatere et nytt minnekort, trykker du på knappen for innstillinger under opptak og velger **Formater kort**.



2. For å ta ut minnekortet gir du kortet et lite dytt.

> Ikke ta ut minnekortet mens videokameraet avslutter, slik at du unngår å skade minnekortet og miste innspilte videoer.

Montere DP100

1. Sett monteringsbraketten inn i øverst på DP100, og skyv den sidelengs til du hører et klikk.



2. Rengjør og tørk av det området av frontruten du ønsker å montere DP100 på. Hvis det er mulig, kan du montere DP100 midt på frontruten ved bakspeilet for et best mulig synsfelt.
3. Trekk beskyttelsesfilmen av monteringsbrakettens skumklistremerke, og fest DP100 godt fast i frontruten.
4. Skru justeringsknotten mot venstre for å løsne og deretter justere DP100-enhetens posisjon.



5. Når DP100 er i optimal posisjon, skrur du justeringsknotten mot høyre slik at DP100 festes godt fast.



Strømtilkobling

1. Sett et minnekort inn i DP100.
2. Koble den lille enden av biladapteren til USB-kontakten på DP100.



3. Koble den andre enden av biladapteren til bilens sigarettenner.



4. Når bilen startes opp, slår DP100 seg på og begynner opptakene automatisk.
5. Når motoren er slått av, vil DP100 automatisk lagre det pågående opptaket og slå seg av.

FORSIKTIG:

- På noen biler fortsetter sigarettenneren å avgi strøm etter at motoren er slått av. Hvis dette skjer, må du koble fra DP100 når motoren er slått av eller går på tomgang for å redusere unødvendig strømforbruk og uventede problemer.
- Du må bare bruke den medfølgende biladapteren fra Transcend med DP100. Bruk av andre biladaptere kan forårsake ukjente problemer.

Funksjonsknapper




Modus	A	B	C	D
Videoopptak	/ Lydopptak*	Bla gjennom filer	Innstillinger	Bilde
Bla gjennom / Innstillinger	Tilbake*	Opp	Ned	OK
Videoavspilling	Tilbake*	Slett	Beskytt	Spill av / Pause
Bildevisning	Tilbake*	Opp	Ned	Slett

*Trykk og hold inne i tre sekunder for å slå DP100 på/av i hvilken som helst modus.

Stille inn dato og klokke

Gjør følgende for å stille inn dato og klokke:

1. Under videoopptak trykker du på knappen for innstillinger .
2. Bruk / for å velge **dato og klokkeslett,** og trykk så på OK.
3. Bruk / for å justere verdien og trykk OK for å gå til det neste feltet.
4. Gjenta trinn 3 ovenfor til dato- og klokkeslettinnstillingene er fullført.



Videoopptak |

Når bilen startes opp, slår DP100 seg på og begynner opptakene automatisk.

Når motoren er slått av, vil DP100 automatisk lagre det pågående opptaket og slå seg av.

Opptaksskjerm

① Opptaksstatus

② Videooppløsning

③ Mikrofonstatus

④ Batteristatus

⑤ Antall beskyttede filer lagret av totalt 15

⑥ Forhåndsvisning av opptak

⑦ Menyikoner



Sløyfeopptak

Når sløyfeopptak er aktivert, vil de eldste filene på minnekortet bli overskrevet av nye videofiler når minnekortet er fullt.

Nødopptak

Videofiler som tas opp i nødmodus, er beskyttet fra å bli overskrevet.

Manuelt opptak: Under videoopptak trykker du på nødknappen på venstre side av DP100 for å aktivere nødsopptaksmodus manuelt.

G-Sensor-opptak: Under videoopptak vil DP100 automatisk aktivere nødsopptaksmodus hvis den oppdager et sammenstøt. G-sensor-følsomheten kan justeres eller deaktiveres under innstillinger.

Lavt batteri


Lavt batteri: Lad opp DP100 så snart du ser denne meldingen, slik at du unngår tidsfeil i systemet. Ikke slå DP100 på direkte via det innebygde batteriet.





Merk: Vi anbefaler deg å lade opp DP100 før du bruker den.

Videoavspilling

1. Under videoopptak trykker du på Bla gjennom-knappen .
2. Bruk / for å velge enten **Videofiler, Beskyttede filer** eller **Bildefiler**, og trykk på OK.
3. Bruk / for å velge ønsket videofil, og trykk på OK.







I avspillingsmodus:

- Trykk på for å gå tilbake til bla-gjennom-modus
- Trykk på for å slette videoen og frigjøre lagringsplass
- Trykk på for å beskytte videoen fra å bli overskrevet
- Trykk på for å pause videoen. Trykk på igjen for å gjenoppta opptaket

Innstillinger

Hvis du vil justere DP100-innstillingene, trykker du på knappen for innstillinger under videoopptak.

Menyalternativ	Beskrivelse
Oppløsning	Angi oppløsning/kvalitet for videoopptakene.
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdiene slik at forhåndsvisningen blir lysere eller mørkere.
Videolengde	Angi opptakslengde for hver innspilte videofil.
Tidsangivelse	Legger til tidspunktet for hendelsen i videoen som tas opp.
Lydopptak	Slå mikrofonen på/av under videoopptak.
Sløyfeopptak	Overskriv de eldste filene når minnekortet er fullt.
Volum	Juster høyttalervolumet.
G-Sensor	Juster G-sensorens følsomhet.
Automatisk skjermavslåing	Angi når visningen skal slå seg av automatisk etter at opptaket har begynt.
Innstillinger for	Angi dato og klokkeslett.

dato/klokkeslett	
Format for dato og klokkeslett	Angi format for dato og klokkeslett.
Språk	Angi skjermmenyspråk.
Forsinket avslåing	**Utsett tidspunktet for avslåing**
Informasjon	Viser nåværende fastvareversjon, kortkapasitet og ledig plass for DP100.
Formater kort	Formater microSD-minnekortet.
Oppgrader fastvare	Oppgrader fastvare til nyeste versjon (tilgjengelig på Transcends nettsider).
Gjenopprett standardverdier	Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkinnstillinger.
Lysfrekvens	Velg riktig frekvens for å eliminere flimringen som kan oppstå med gatelys og reklameplakater.

Overføre filer til en datamaskin

Gjør følgende for å overføre filer mellom DP100 minnekortet og datamaskinen:

Alternativ 1: Ta microSD-minnekortet ut av DP100 og bruk en kompatibel kortleser til å overføre filer til datamaskinen.

Alternativ 2:

1. Sett minnekortet inn i DP100.
2. Koble den lille enden av USB-kabelen inn i Mini-B USB-porten på høyre side av DP100.
3. Koble den store enden av kabelen inn i en ledig USB-port på din stasjonære eller bærbare datamaskin.



4. På Windows- og Mac-maskiner vil DP100 automatisk oppdages og installeres.
5. For å overføre videoer er det bare å dra og slippe filer fra mappen som representerer DP100.

For å hindre tap av data må du alltid følge de riktige fjerningsprosedyrene når du kobler DP100 fra datamaskinen.



DP100-pakken inneholder ikke USB-kabel.

Brukerhåndbok og fastvareoppdateringer

Den komplette brukerhåndboken inneholder detaljerte, trinnvise anvisninger for hvordan du bruker Transcend-produktet. Alle brukerhåndbøker og fastvareoppdateringer er tilgjengelig for nedlasting på **www.transcend-info.com/downloads**